

MagCharger - ako nastaviť a používať elektronické funkcie spínača

Dostupné svetelné konfigurácie

	Konfigurácia 1	Konfigurácia 2	Konfigurácia 3	Konfigurácia 4
1 x klik	Plný výkon (100%)	Plný výkon (100%)	Plný výkon (100%), svieti len pri podržaní spínača v zatlačenej polohe	Plný výkon (100%), svieti len pri podržaní spínača v zatlačenej polohe
2 x klik	Úsporný režim (25%)	Úsporný režim (25%)	Plný výkon (100%), svieti nepretržite	Plný výkon (100%), svieti nepretržite
3 x klik	Blikanie (Strobo)	SOS signalizácia	Úsporný režim (25%)	Blikanie (Strobo)

Nastavenie (voľba) svetelnej konfigurácie

Spínač je vo výrobe nastavený štandardne na konfiguráciu č. 1. To znamená, že pri aktivovaní spínača svetidla jedným klikom bude svetidlo svietiť plným výkonom, dvomi klikmi prejde do úsporného režimu a pri troch klikoch bude rýchlo blikať. Pokiaľ vám táto konfigurácia vyhovuje, nemusíte nič nastavovať.

Ak si chcete zvoliť inú konfiguráciu svetelných režimov postupujte nasledovne

1. Pri stlačení vypínača mierne uvoľnite uzáver batérie tak, aby sa prerušil kontakt a svetidlo zhaslo.
2. Vyčkajte minimálne 2 sekundy a potom uzáver batérie opäť pevne dotiahnite (vypínač držte stále stlačený).
3. Pri stále stlačení vypínača začne svetidlo cca po štyroch sekundách blikať v dlhších intervaloch, počet bliknutí (od 1 do 4) je vami zvolená konfigurácia a vtedy vypínač uvoľnite (napr. ak chcete konfiguráciu č. 3, uvoľnite vypínač po sérii troch bliknutí).

Od tejto chvíle bude svetidlo fungovať vo vami zvolenej svetelnej konfigurácii podľa tabuľky. Ďalšiu zmenu vašej konfigurácie môžete doceliť opakovaním krokov 1 až 3.

Výrobca
Mag Instrument
Ontario, California
U S A

Predaj a servis
Luton spol. s r. o.
Topoľová 4
010 03 Žilina